

Montageanleitung: Die Senkschrauben herausdrehen, die Kunststoffringe auf den Drehachsen belassen. Beide Flügel zur Montage auf den Boden legen. Bodenplatte (12 Kg) auf die Längskante stellen und zwischen den Füßen fixieren. Dann den Flügel auf die Bohrung in der Bodenplatte aufsetzen und die Senkschraube von Hand etwas eindrehen. Die Drehachse mit einem Schraubenschlüssel (17er) festhalten und die Senkschraube mit einem Innensechskantschlüssel (8er) kräftig anziehen.

Assembly instructions: Remove the countersunk screws, leaving the plastic rings on the rotating shafts. For assembly purposes place the two screen panels on the floor. Stand the base plate (12 Kg) on its long edge and hold it in place with your feet. Then insert the rotating shafts into the holes in the base plate and turn the countersunk screws in slightly by hand. Hold the rotating shaft with a spanner (17 mm) and tighten the countersunk screw securely with a hexagon key (8 mm).

